



iRoom's iDock Touchcode

Bedienungsanleitung

Anleitung Programmierung PIN und PUK Codes

Wichtige Informationen

iRoom's iDock Touchcode ist mit 2 Codes ausgestattet. Ein PIN Code zum normalen Betrieb und ein PUK Code als Back-up Code, sollte der PIN Code verloren gehen. Bitte bewahren Sie den PUK Code an einem sicheren Ort auf.

Allgemeine Bedienung

Befindet sich ein iPad in der Docking Station, so kann dieses nur durch die Eingabe eines 4 bis 6-stelligen Codes (PIN) entsperrt werden. Die Codetastatur ist in der rechten unteren Ecke des iRoom's iDock Touchcode integriert. Bei Berührung der Codetastatur erscheinen 6 LED beleuchtete Nummern sowie ein ‚C‘ und ein Schlüssel Zeichen. Der persönliche Öffnungscodes (PIN) kann nun eingegeben werden. Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal bestätigt (piep).

Die Beleuchtung der Codetastatur erlischt automatisch nach 10 Sekunden ohne Betätigung. Eine begonnene Eingabe wird dabei wieder gelöscht und muss in diesem Fall neu eingegeben werden.

Auslieferungszustand

Werkseitig ist bei allen iRoom's iDock Touchcode der PIN Code 1-2-3-4 eingestellt.

Werkseitig ist bei allen iRoom's iDock Touchcode der PUK Code 4-1-6-6-6 eingestellt.

Gesichertes Öffnen und Schließen des iRoom's iDock Touchcode

1. Bitte geben Sie Ihren 4 – 6 stelligen PIN Code ein. (PIN Code Auslieferungszustand 1-2-3-4)
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schlüssel Taste. Das iDock öffnet sich.
3. Zum Schließen betätigen Sie die auf den Homebutton basierte Öffnungstaste rechts oben mit der flachen Hand für 2 Sekunden. Das iDock schließt sich.

Hinweis: alle iDock Modelle schließen automatisch nach 10 Sekunden

Ändern des persönlichen Codes (PIN)

1. Bitte geben Sie Ihren 4 – 6 stelligen PIN Code ein (PIN Code Auslieferungszustand 1-2-3-4)
2. Drücken Sie die Key Taste für mind. 5 Sekunden. Die Tastatur beginnt zu blinken.
3. Geben Sie nun Ihren neuen 4 – 6 stelligen PIN Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Schlüssel Taste.
4. Ein akustisches Signal bestätigt die Eingabe des neuen PIN Codes (piep). Der neue PIN Code ist aktiv.



Ändern des PUK Codes

1. Bitte geben Sie Ihren 4 – 8 stelligen PUK Code ein (PUK Code Auslieferungszustand 4-1-6-6-6)
2. Drücken Sie die Key und „C“ Taste für 5 Sekunden gleichzeitig. Die Tastatur beginnt zu blinken.
3. Geben Sie nun Ihren neuen 4 – 8 stelligen PUK Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Key Taste.
4. Ein akustisches Signal bestätigt die Eingabe des neuen PUK Codes (piep). Der neue PUK Code ist aktiv.

Zurücksetzen des PIN Codes auf Werkseinstellung

Sollten Sie Ihren PIN Code verloren haben, kann der PIN Code auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

1. Bitte geben Sie Ihren 4 – 8 stelligen PUK Code ein (PUK Code Auslieferungszustand 4-1-6-6-6)
2. Drücken Sie die „C“ Taste für 5 Sekunden. Die Tastatur blinkt kurz auf und bestätigt mit einem akustisches Signal dass der PIN Code auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.
3. Ihr PIN Code lautet nun wieder 1-2-3-4.

Zurücksetzen des PUK Codes auf Werkseinstellung

Aus Sicherheitsgründen ist ein Zurücksetzen des PUK Codes auf die Werkseinstellung nicht möglich. Sollten sie Ihren PUK Code verloren haben so kontaktieren Sie bitte Ihren iRoom Händler.

‚C‘ (Clear) Taste

Durch Drücken der Taste ‚C‘ kann jede Eingabe jederzeit zurückgesetzt und abgebrochen werden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie Ihren iRoom Händler oder besuchen Sie unserer Webseite, www.iroomsdock.com