MANUAL

English

Deutsch



touchDock

for iRoom's touchDock

Introduction

MANUAL

Thank you for purchasing iRoom's touchDock (motorized in-wall docking station) with programmable Quick Keys. This MANUAL is designed to guide you through the hardware installation and initial software configuration. The warranty terms are also included in this MANUAL. For details on configuring iRoom's touchDock, to download the TCP-interface description, latest drivers, latest

FAQ's or user manuals in other languages, please visit: www.iRoomiO.com

Package Content

0 0

0

0



iRoom's touchDock

M3x6 Screws (4), Flat Head, Torx 10

M3x12 Screws (6) Flat Head, Torx 10















Installation

The iRoom's touchDock may only be used with the included back box! Operating the device without the back box leads to a loss of warranty rights. Use for purposes not intended by the manufacturer will void warranty.

The following products and tools are mandatory for proper installation:

- Back Box with pre-assembled Aluminum Frame Installation without iRoom's back box voids warranty!
- Prepared wiring ٠
- Screwdriver Slotted .
- Screwdriver Phillips #2 .
- Screwdriver Torx 10 .
- Wire stripper and cutter
- Free App is required to configure the • touchDock



MANUAL

Installation Video

To have a better visual of the installation process watch the touchDock installation video in addition to studying this manual.

Scan Me





www.tinyurl.com/touchdock





Back Box Installation in Masonry

 Prepare the recess in the wall using the included cut-out template. See also cut-out dimensions on page 24.



2. Unscrew the 4 screws to detach the aluminum frame from the plastic back box



 Remove the knockout(s) for the power cable from the back box. If you use PoE+ to power your touchDock you'll need to remove only the small knockout. If you use a regular power cable you'll need to remove both the large knockout for the power cable and the small knockout for the LAN cable.



 Feed the power cable and/ or network cable through the openings in the back box. Use the included cable fittings that provide strain-relief.



MANUAL

for iRoom's touchDock

5. Place and fix the back box in the wall recess. Do not deform the backbox. The back box needs to align with the right side of the wall recess for horizontal installation or with the top side of the wall recess

There will be a gap between the left / top side of the wall recess and the back box which is going to be covered by the aluminum frame

for vertical installation.

 Attach the protective cardboard cover to the back box, using the same screws (3x20mm) that held the aluminum frame.



- Fill the gap between the back box and the recess in the wall with a plaster-based filler to create a mechanical bond between back box and wall. Make sure the back box sits straight and flush in the wall recess.
- 8. After finishing plasterwork remove the cardboard cover.
- Attach the aluminum frame to the back box and using the 3x20mm screws.



Back Box Installation in Drywalls

 Prepare the recess in the wall using the included cut-out template. See also cut-out dimensions on page 24.



 Feed the power cable through the opening in the back box. Use the included cable fitting(s) that provide strain-relief.



 Remove the knockout(s) for the power cable from the back box. If you use PoE+ to power your touchDock you'll need to remove only the small knockout. If you use a regular power cable you'll need to remove both the large knockout for the power cable and the small knockout for the LAN cable.



 With a cardboard knife, cut small holes into the silver safety strips that cover the corner openings for the mounting clamps.

> Do not remove the safety strips since they protect your docking station from dust and dirt buildup.



MANUAL

for iRoom's touchDock

ENGLISH

5. Insert the backbox with the attached aluminum frame into the recess. Do not deform the back box.



 Feed the mounting clamps / doglegs through the openings in the corners of the back box and and use the included screws and washer to press the clamps tightly against the back of the drywall.



The wider side of the aluminum frame needs to be on the left side for horizontal installation or on the bottom side for vertical installation.





Make sure the back box sits straight and flush in the wall recess.

Connect Power / Ethernet Cables to the Docking Station

Connect network cable (A) and optional power wires (B) to the connectors on the mainboard of the docking station. Power wires are only needed if you choose to power the unit through 110 - 240 V AC.



Option I: LAN & 110-240V AC



Option II: PoE+ (IEEE 802.3at)



Option I: Connecting 110-240VAC

Connect the wires to the terminal according to color-code.



Number	European stan- dard color code	US standard color code	Naming
1	black/brown	black	hot (L)
2	blue	white	neutral (N)
3 yellow/green		green	ground (PE)

This information is supplied without liability.

Option II: PoE+ Switch or Injector



Important Note

If you use a managed PoE+ switch set the PoE+ port power output for your docking station to 30 Watts (IEEE 802.3at). touchDock will not work with 15 Watts (IEEE 802.af) or passive PoE 24V.

MANUAL

for iRoom's touchDock

Install the Docking Station

 Connect the keypad control cable that's attached to the Aluminum frame to the upper 5-pin connector on the circuit board of the docking station.



 After connecting the cables, insert the docking station into the opening of the aluminum frame that's attached to the back box and fix it with the 6 flat head screws (M3 x 12).

The charging block needs to be on the left side for horizontal installation or on the bottom side for vertical installation.



3. Optional step for some touchDock models and iPad models:

Depending on the docking station model and the iPad you want to use there is a second set of guide rails included.

Refer to the included note in the box to find out if you need to swap the guide rails for your iPad.

If necessary, unscrew the guide rails from the glass panel and replace them before attaching the glass panel to the docking station.





4. Attach the glass panel to the Aluminum arm on the docking station and secure with the 4 flat head screws M3 x 6.

Important Note: Do not over-tighten the screws to avoid breaking the glass panel.



 Attach the magentic glass frame to the aluminum frame. The magnets will hold the glass frame.



5. Connect the other end of the keypad control cable to the connector on the magnetic glass frame.



 Connect power AC or PoE+ power source to boot the docking station and proceed with setting up your touchDock using the iOS App "iRoom's iDock"

MANUAL

How to Dock

1. Press and hold any two quick keys on the glass frame for about 2 seconds until the glass panel slides out.

If the quick keys don't work you might have installed the docking station without turning off the main power before. Disconnect the docking station from power for 3 minutes before reconnecting to resolve the issue.

 Insert the iPad from the right side or from the top depending on whether the touchDock is installed horizontally or vertically and slide it into the guide rails. Push the iPad towards the charging connector until you hear a click noise.

The glass panel will slide back automatically as soon as the charging connector makes full contact with the charging port of the iPad.



for iRoom's touchDock



0 0 0

How to Insert or Change the Quick Key Icons

- 1. Remove the iPad from the docking station.
- 2. Disconnect the docking station from power.
- 3. Take off the magnetic glass frame carefully since it's connected to the keypad control cable.
- Disconnect the keypad control cable from the port on the backside of the glass frame.



6. Choose the icons you wish to use from the included icon sheet.

6. Insert them into the slots.





 If icons were inserted previously pull them out with a tweezer or a cardboard knife and your thumb.





- 7. Reconnect the keypad control cable and put the glass frame back on the docking station.
- If you haven't disconnected the docking station from power before, disconnect it now for 3 minutes before reconnecting to ensure proper functionality.

for iRoom's touchDock

Prepare your iPad

In order to charge your iPad with an iRoom docking station and to take advantage of iRoom's Smart Battery Management the USB Accessories option needs to be turned ON.

11:37 Wed Jan 6

This option might be turned off by default depending on the iOS version of your iPad.

Go to iPad settings, scroll down to **"Touch** ID & Passcode" or "Face ID & Passcode" to access the "USB Accessories" option.

7 Wed	i Jan 6		≁ 79% 🔳	
Settings		Touch ID & Passcode		
C	Do Not Disturb	Turn Passcode Off		
I	Screen Time	Change Passcode		
Ø	General	Require Passcode	Immediately >	
	Control Center	ALLOW ACCESS WHEN LOCKED:		
AA	Display & Brightness	Today View		
	Home Screen & Dock	Notification Center		
Ì	Accessibility	Control Center		
*	Wallpaper	Home Control		
8	Siri & Search	Return Missed Calls		
	Apple Pencil	USB Accessories		
	Touch ID & Passcode	Turn off to prevent USB accessories from connecting who locked for more than an hour.	nen your iPad has been	
-	Battery	Frase Data		

MANUAL

Set Up your Docking Station

To configure iRoom's touchDock access it via a docked iPad using the free iOS App "iRoom's iDock".

iRoom's iDock iOS App

- Find "iRoom's iDock" App in the iOS App Store and install it on your iPad.
- Dock the iPad into the Docking Station
- Open the app and enter the default access code that shows on the login screen of the app.
- Verify status "iPad successfully docked" at the bottom right corner of the screen.

For additional details on the iRoom's iDock App, please refer to the "In-App Help" and the In-App FAQ section.

As we perform frequent App updates the design and layout of the app may change.

Network Settings

Default network setting is DHCP. Assign a static IP if necessary.



MANUAL

for iRoom's touchDock

General Settings

LED Brightness

Adjust the brightness of the Quick Keys backlight.

Securitu

Change the code to access the app.

Touch Code Function

Activate the antitheft protection of the iPad. Removal of the iPad can only be performed by entering the touch code. Press any two quick keys for about 2 seconds until the green LED starts flashing. Enter the touch code and confirm by pressing the Quick Key with the green LED. Default touch code is 1234

iBezel Function

See next page

Beep when Button pressed

Activates the acoustic feedback on button press.

IP Direct Control Active

Allows to control devices via IP commands.



General Settings

Change Touch Code PIN

If Touch Code Function is enabled you can change the default Touch Code PIN **1234** to an individual 4 digit PIN to avoid unauthorized removal of the iPad.

Unlock Time

Defines the time the the unlock mechanism stays open (only iTop Tabletop and iTop OnWall models).

iBezel Function

Enables the quick keys to control devices.

Automatic Switch back to iBezel Function

Defines the time the quick keys control function is available again after unlocking the iPad by entering the Touch Code.

Settings	General
DOCK COMMANDS	
Lock Commands	LED brightness
GENERAL	*
Network	SECURITY
호 General	Access Code App
O Update Firmware	FUNCTIONS
SETTINGS	TouchCode function
iRoom's iDock Settings	Change TouchCode PIN
Motion Sensor	unlock time 10 seconds >
QUICK ACCESS CONFIGURATION	iBezel function
Quick Buttons	beep when button pressed
Quick Motion	automatic switch back to iBezel function
SYSTEM	after 15 seconds >
System Settings	COMMUNICATION CONFIGURATION
? Support	TouchCode function
	Enabling Touchcode function - a 4-object code is necessary to open the loock. To access the code entry mode, please hold the Home button until the beep. Once the Touch Code mode is active, the Home button is flashing. Confirm the Code input with the green Button.
App Version: v2.8.2 Firmware: 1.5.10	Dock iPad sucessfully docked

MANUAL

for iRoom's touchDock

Update Firmware

Check if the docking station runs on the latest firmware and update new firmware.



iRoom's iDock Settings

Audio Output via Jack

If enabled the onboard 3.5 mm stereo jack can be used to stream music that is played on the iPad to a music system.



MANUAL

Motion Sensor Settings

Detection Sensitivity

Determines distance and accuracy of the proximity sensor. Sensitivity slider on the left is lowest sensitivity, maximum sensitivity is acchieved on the far right sight. Wave your hand in front of the quick keys to check the sensitivity on the graph below the slider. The sensor triggers if the sensor graph falls left of the slider button.



Allows to wake up the iPad screen through the proximity sensor. This feature works only if the iPad is fully charged and the audio output via jack is enabled - see previous page.

Automatically Hide Buttons

Turns off the LED backlight of the quick keys.



for iRoom's touchDock

Dock Commands

Open the docking station to remove the iPad.

Important Note:

After setting up the docking station with the app, change the access code for the app to prevent unauthorized removal of the iPad through the app.



for iRoom's touchDock

System Settings

Load / Save / Send Settings

You can save and load your settings or send them by email.

MANUAL

Restore to Factory Settings

This function requires the app's access code.

Reboot iRoom's iDock

Rebooting does not do the trick when disconnecting the keypad control cable from the glass frame. You still have to disconnect the docking station from power for 3 minutes.



Specifications iRoom's touchDock

Туре	touchDock mini	touchDock-iPad10	touchDock-USB-C-iPad11	touchDock-USB-C-iPad12.9
Outside Dimensions (WxHxD)	290 x 205 x 80mm	372 x 247 x 78mm	372 x 247 x 78mm	405 x 285 x 88mm
	11.4" x 8.1" x 3.2"	14.6" x 9.7" x 3.1"	14.6" x 9.7" x 3.1"	15.9" x 10.6" x 3.5"
	275 x 190 x 80mm	357 x 232 x 78mm	357 x 232 x 78mm	393 x 270 x 88mm
	10.8" x 7.5" x 3.2"	14.1" × 9.2" × 3.1"	14.1" × 9.2" × 3.1"	15.5" x 10.7" x 3.5"
Power Options 110 - 240 V AC or PoE+ (IEEE 802.3at), 30 Watts Power Output				
LAN	AN 10 Mbps			
Communication TCP/IP, Status & Control			us & Control	
Function Description	Inction Description Store & Charge iPad; 6 Configurable Quick Keys			
Intelligent Glass Bezel 6 touch buttons (with customizable icons) / 1 motion sensor				
Audio Output		3.5 mm audio jack analog s	stereo / adjustable Line-Out	
USB Port	'ort 5V/1A max. for USB-A accessories			
Operating Temperature 0 - 35°C or 32 - 95°F				
Operating Humidity	20% - 90% RH non-condensing			
Weight	4,0kg / 8.8lbs	3,6kg / 7.9lbs	3,6kg / 7.9lbs	4,2kg / 9.3lbs



Cleaning

The product requires no special care, but only a regular cleaning of the glass. Do not use any abrasive/harsh cleaners and unplug power supply before cleaning. For general cleaning of the surfaces please use a soft cloth with screen cleaner. If possible frequently change the cloth so that no dust particles get stuck in the towel causing scratches.

MANUAL

Electrical Safety Information

- 1.) Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- 2.) There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by an authorized service technician.

Protection against theft

iRoom's touchDock provides a locking mechanism for the iPad. However, the locking mechanism does not provide any protection against theft. Unauthorized and/or forceful removal of a tablet cannot be prevented. iRoom GmbH does not accept any liability for the theft of an iPad!

IT-Security

In order to the open an unsecured communication protocol used by iRoom's touchDock the user is responsible to ensure proper network security to avoid unauthorized LAN Control of iRooms iTop OnWall.

Limited warranty

iRoom GmbH warrants that the product(s) furnished hereunder shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase made by the original end-customer or for a period of 3 years from the date of shipment by iRoom GmbH under normal use and operation.

iRoom's GmbH sole and exclusive obligation and liability under the foregoing warranty shall be for iRoom GmbH, at its discretion, to repair or replace any product that fails to conform to the above warranty during the above warranty period. The expense of removal and reinstallation of any product is not included in this warranty. The warranty period of any repaired or replaced product shall not extend beyond its original term.

Returns

No Products will be accepted for replacement or repair without obtaining a Return Materials Authorization (RMA) number from iRoom GmbH or during the warranty period, and the Products being received at iRoom GmbH facility freight prepaid in accordance with the RMA process of iRoom GmbH. Products returned without an RMA number will not be processed and will be returned freight collect or subject to disposal. Information on the RMA process and obtaining an RMA number can be found at: www.iRoomiO.com/support/warranty.

Warranty conditions

The above warranty does not apply if the product:

- has been modified and/or altered, or an addition made thereto, except by iRoom GmbH, or iRoom GmbH' authorized representatives, or as approved by iRoom GmbH in writing;
- 2.) has been painted, rebranded or physically modified in any way;
- 3.) has been damaged due to errors or defects in cabling;
- 4.) has been subjected to misuse, abuse, negligence, abnormal physical, electromagnetic or electrical stress, including lightning strikes, or accident.
- 5.) has been damaged or impaired as a result of using third party firmware;
- 6.) has no original serial number label, or is missing any other original label(s);
- 7.) has not been received by iRoom GmbH within 30 days of issuance of the RMA.

In addition, the above warranty shall apply only if: the product has been properly installed and used at all times in accordance, and in all material respects, with the applicable Product documentation.



MANUAL

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

RoHS/WEEE Compliance Statement



This symbol was placed in accordance with the European Union Directive 2011/65/EU on the Waste Electrical and Electronic Equipment (the WEEE Directive). If disposed of within the European Union, this product should be treated and recycled in accordance with the laws of your jurisdiction implementing the WEEE Directive.

Declaration of Conformity

Hereby, iRoom GmbH, declares that this iRoom GmbH device, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU.

Subject to changes at any time. The technical details and specifications do not equate to any form of guarantee. All products mentioned protected by international copyright and patent laws.

Apple and iPad are registered trademarks of Apple Inc. Due to periodic product improvement, all features and specifications are subject to change without notice. The tablet is NOT part of the scope of delivery!

iRoom GmbH

Ziegeleistrasse 13 5110 Oberndorf Austria Web:www.iRoomiO.comEmail:office@iRoom.ioPhone:+43 6272 20628

©2010-2020 iRoom GmbH. All rights reserved.

Einleitung

Danke, dass Sie sich für unsere motorisierte Wandeinbau-Dockingstation touchDock mit programmierbaren Quick Keys entschieden haben.

Putzdeckel /

Schablone für

Wandausschnitt (1)

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie bei der Hardware-Installation und der ersten Software-Konfiguration begleiten. Die Garantiebedingungen sind ebenfalls in diesem Benutzerhandbuch enthalten.

Details zur Konfiguration von iRoom's touchDock, für den Download der Beschreibung des TCP-Interface, zu den neuesten Treibern, den neuesten FAQ's oder die Benutzerhandbücher finden Sie unter: **www.iRoomiO.com**

Verpackungsinhalt



iRoom's touchDock



Unterputzdose mit Aluminium-Rahmen (1), Montageklammern (4), Unterlegscheiben (4), Schlitzschrauben 3 x 20 (4)



M3x6 Senkkopf-Schrauben Torx 10 (4)



M3x12 Senkkopf-Schrauben Torx 10 (6)



Symbolblatt (1)

 \cap

Alternative Führungsschienen für bestimmte iPad Modelle (2) Nur bei bestimmten touchDock Modellen im Lieferumfang



Würgenippel (2)

Installation

Jede iRoom's touchDock darf nur in Verbindung mit der iRoom Unterputzdose verwendet werden. Der Betrieb des Gerätes ohne Unterputzdose führt zum Verlust der Garantie. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der "Unterputzdose Installationshandbuch".

Folgende Produkte und Werkzeuge sind für die Installation unbedingt erforderlich:

- Unterputzdose mit vorinstalliertem Aluminum-Rahmen. Der Betrieb ohne iRoom's Unterputzdose führt zum Erlöschen der Garantie!
- Vorbereitete Verkabelung
- · Schlitz-Schraubenzieher
- Kreuzschlitz-Schraubenzieher PH2
- Schraubenzieher Torx 10
- · Isolierzange und Drahtzange
- Die iRoom iPad App zur Konfiguration der Dockingstation



für iRoom's touchDock

Installationsvideo

Sehen Sie sich das Installationsvideo an, um ergänzend zu dieser Anleitung zu sehen, wie die touchDock installiert wird.





www.tinyurl.com/touchdock



Installation der Unterputzdose im Mauerwerk

 Bereiten Sie eine Ausnehmung der Wand mit der Wandausschnittschablone oder entsprechend der Wandausschnittmaße vor. (siehe Seite 50)

 Lösen Sie die Schrauben, die Aluminium-Rahmen und Unterputzdose verbinden, um den Aluminium-Rahmen zu entfernen.





- Entfernen Sie den oder die Ausbrüche der Kabeldurchführung in der Unterputzdose.
 Falls Sie PoE+ verwenden, um die touchDock mit Strom zu versorgen muss nur der kleine Ausbruch entfernt werden.
 Bei einer Stromversorgung über 110-240V benötigen Sie den großen Ausbruch für das Stromkabel und den kleinen für das Netzwerkkabel.
- 4. Führen Sie die Versorgungskabel von oben durch den oder die Auslasse der Unterputzdose. Verwenden Sie den passenden, mitgelieferten Würgenippel zur Zugentlastung





für iRoom's touchDock

5. Platzieren und fixieren Sie die Unterputzdose in der Maueröffnung. Vermeiden sie Verformung. Richten Sie die Unterputzdose an der rechten Seite der Maueröffnung bei horizontaler Installation bzw. an der unteren Seite bei vertikaler Installation aus.

> Zwischen Unterputzdose und linker bzw. obere Seite der Maueröffnung bleibt eine Öffnung, die später durch den Aluminium-Rahmen abgedeckt wird.

 Befestigen Sie den Putzdeckel mit den zuvor gelösten Schrauben (3x20mm) auf der Unterputzdose.





7. Putzen Sie die Unterputzdose mit dem montierten Putzdeckel mit einer gipshaltigen Spachtelmasse flächenbündig ein und achten Sie auf eine gerade und ebene Installation.

> Entfernen Sie nach Beendigung der Spachtelarbeiten den Putzkarton.

8. Montieren Sie den Aluminium Rahmen mit den zuvor gelösten Schrauben (3x20mm) auf der Unterputzdose.



Installation der Unterputzdose in Trockenbauwänden

 Bereiten Sie eine Ausnehmung der Wand mit der Wandausschnittschablone oder entsprechend der Wandausschnittmaße vor. (siehe Seite 50)



3. Führen Sie die Versorgungskabel von oben durch den oder die Auslasse der Unterputzdose. Verwenden Sie den passenden, mitgelieferten Würgenippel zur Zugentlastung



 Entfernen Sie den oder die Ausbrüche der Kabeldurchführung in der Unterputzdose.
 Falls Sie PoE+ verwenden, um die touchDock mit Strom zu versorgen muss nur der kleine Ausbruch entfernt werden.
 Bei Stromversorgung über 240V Leitung, benötigen Sie den großen Ausbruch für das Stromkabel und den kleinen für das Netzwerkkabel.



 Schneiden Sie mit einem Kartonmesser Durchführungen in die silbernen Sicherheitsstreifen der Unterputzdose, um später die Montageklammern zu montieren..

> Entfernen Sie die Sicherheitsstreifen nicht vollständig, da diese das Innere der Dockingstation staub- und schmutzfrei halten.



für iRoom's touchDock

5. Setzen Sie die Unterputzdose mit dem vormontierten Aluminium-Rahmen in die Ausnehmung ein. Vermeiden Sie Verformung.







 Führen Sie die Montageklammern durch die unter Punkt 4 geschnittenen Durchführungen und schrauben Sie diese mit den mitgelieferten M4x20 Schrauben und Unterlegscheiben an der Unterputzdose fest. Die Klammern halten die Unterputzdose an der Rückseite der Hohlwand.







Achten Sie auf eine gerade und ebene Installation.

Anschluss der Stromversorgung / Netzwerkkabel

Stecken Sie das Netwerkkabel an (A) und schließen Sie optional das 110-240V Kabel (B) an der Anschlussklemme auf der Platine der Dockingstation an. Die Stromversorgung mit 240V ist nicht erforderlich, wenn das Netzwerkkabel an einen PoE+ Netzwerkswitch oder Injector angeschlossen wird.



Option I: LAN & 110-240V AC



Option II: PoE+ (IEEE 802.3at)



Option I: 110-240VAC Anschluss

Schließen Sie Adern gemäß des Farbcodes an die Anschlussklemme an.



Nummer	Europäischer Standardfarbcode	US Standard Farbcode	Bezeichnung
1	schwarz/braun	schwarz	Phase (L)
2	blau	weiß	Neutralleiter (N)
3	gelb/grün	grün	Erdung (PE)

Wir übernehmen keine Haftung für diese Information.

Option II: PoE+ Netzwerkswitch oder Injector



Achtung!

Falls Sie einen managed PoE+ Netwerk-Switch verwenden, stellen Sie die Ausgangsleistung des Ports für die Dockingstation auf 30 Watt (IEEE 802.3at). Die touchDock funktioniert nicht mit 15 Watt (IEEE 802.af) oder passivem PoE 24V.

für iRoom's touchDock

Installation der Dockingstation

 Stecken Sie das Flachbandkabel f
ür das Touch-Tastenfeld an die obere 5-Pin Buchse auf der Platine der Dockingstation an.



 Setzen Sie die Dockingstation auf den Aluminium-Rahmen der Unterputzdose und befestigen sie diese mit den 6 M3 x 12 Senkkopfschrauben Torx 10.

Das Aluminiumelement mit dem Ladestecker muss bei horizontaler Installation nach links bzw. bei vertikaler Installation nach unten zeigen.



3. Optionaler Schritt bei bestimmten touchDock Modellen für bestimmte iPad Modelle:

Je nachdem, welches touch-Dock Modell Sie mit welchem iPad Modell verwenden, befindet sich ein zweites Paar Führungsschienen in der Verpackung.



Achten Sie auf das Infoblatt im Lieferumfang, um herauszufinden, ob und welche Führungsschienen Sie benötigen.

Falls notwendig, tauschen Sie die vorinstallierten Führungsschienen gegen die Führungsschienen für Ihr iPad, bevor Sie die Glasplatte auf die Dockingstation montieren.



4. Setzen Sie die Glassplatte mit den Führungsschienen auf die Dockingstation und befestigen Sie diese mit den 4 M3 x 6 Senkkopfschrauben Torx 10.

Achtung! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst die Glasplatte brechen kann.



 Befestigen Sie den Glasrahmen mittels Magneten auf dem Aluminium-Rahmen der Unterputzdose.



 Stecken Sie das andere Ende Flachbandkabels für das Touch-Tastenfeld in die Buchse auf der Rückseite des magnetischen Glasrahmens



 Schließen Sie die Stromversorgung (110-240V VAC oder PoE+) an, um die touchDock zu starten und nehmen Sie dann die Konfiguration mit der iOS App "iRoom's iDock" vor.

Einsetzen des iPads

1. Drücken und halten Sie 2 der Quick Keys für ca. 2 Sekunden bis die Glassplatte nach vorne herausgleitet.

Falls die Quick Keys nicht funktionieren, haben Sie die Installation wahrscheinlich mit anliegender Spannung installiert. Trennen Sie die Dockingstation für 3 Minuten vom Stromnetz oder vom PoE+ Netzwerkswitch / Injector, um das Problem zu lösen.

 Setzen Sie das iPad von rechts bzw. oben ein, je nachdem wie Sie die Dockingstation installiert haben und schieben Sie es in die Führungsschienen in Richtung des Ladesteckers, bis Sie ein Klicken hören.

Die Glasplatte gleitet automatisch zurück in die Dockingstation, sobald der Kontakt zwischen Ladestecker und iPad Ladebuchse hergestellt ist.





Austauschen der Symbole des Touch-Tastenfelds

- 1. Entnehmen Sie das iPad aus der Dockingstation.
- 2. Trennen Sie die Dockingstation von der Stromversorgung.
- 3. Nehmen Sie den magnetischen Glasrahmen vorsichtig ab, da das Flachbandkabels für das Touch-Tastenfeld mit dem Glasrahmen verbunden ist.
- Ziehen Sie das Flachhbandkabel aus der Buchse auf der Rückseite des Glasrahmens.
- Falls bereits Symbole eingelegt sind, ziehen Sie diese mit einer Pinzette oder einem Kartonmesser unter Zuhilfenahme Ihres Daumens heraus.







6. Suchen Sie sich die Symbole aus dem mitgelieferten aus, die Sie verwenden möchten.

6. Schieben Sie die Symbole in die vorgesehenen Aussparungen auf der Rückseite des Glasrahmens.





- 7. Stecken Sie das Flachbandkabel wieder in die Buchse auf der Rückseite des Glasrahmens ein.
- 8. Falls Sie die Dockingstation vorher nicht vom Stromnetz getrennt haben, tun Sie dies jetzt für 3 Minuten, da nur so die korrekte Funktion der Tasten gewährleistet werden kann.

für iRoom's touchDock

ANLEITUNG

14:16 Dienstag 19 Jan

Bereiten Sie das Pad vor

Um Ihr iPad in einer iRoom Dockingstation laden zu können und das iRoom Smart Battery Management zum schonenden Laden des Akkus verwenden zu können, muss die Option "USB-Zubehör" auf Ihrem iPad aktiviert werden.

Diese Option ist möglicherweise standardmäßig deaktiviert, je nachdem, welche iOS Version auf dem iPad installiert ist.

Rufen Sie die iPad Einstellungen auf und scrollen nach unten zu "Touch ID & Code" or "Face ID & Code" um "USB-Zubehör" zu aktivieren.

Einstellungen		Touch ID & Code			
C	Nicht stören	Code deaktivieren			
	Bildschirmzeit	Code ändern			
٢	Allgemein	Code anfordern	Sofort >		
	Kontrollzentrum	IM SPERRZUSTAND ZUGRIFF ERLAUBEN:			
AA	Anzeige & Helligkeit	Ansicht "Heute"			
	Home-Bildschirm & Dock	Mitteilungszentrale			
Ì	Bedienungshilfen	Kontrollzentrum			
*	Hintergrundbild	Home-Steuerung			
	Siri & Suchen	Verpasste Anrufer zurückrufen			
	Apple Pencil	USB-Zubehör			
	Touch ID & Code	Deaktiviere diese Funktion, um zu verhindern, dass USB-Zubehör e Verbindung zum iPad herstellt, wenn es seit mehr als einer Stunde g	ine gesperrt ist.		
	Batterie	Daten löschen			

≈ 32 %

Konfiguration der Dockingstation

Zur Konfiguration ist die iOS App "iRoom's iDock" notwendig und das iPad muss in die Dockingstation eingelegt sein.

iRoom's iDock iOS App

- Installieren Sie "iRoom's iDock" App aus dem iOS App Store auf Ihrem iPad.
- Legen Sie das the iPad in die Dockingstation ein
- Öffnen Sie die App und geben Sie das Passwort ein, das auf dem Anmeldebildschirm der App erscheint.
- Überprüfen Sie den Status "iPad erfolgreich gedockt" am unteren rechten Bildschirmrand.

Für weitere Details über iRoom's iDock App konsultieren Sie bitte die "In-App Hilfe".

Da wir regelmäßig Updates vornehmen, kann sich das Aussehen der App ändern.

Netzwerkeinstellungen

Werkseitig ist DHCP voreingestellt. Falls notwendig, vergeben Sie eine statische IP-Adresse.

Einstellungen		Park Netzwerk	
DOCK BEFEHLE			
Lock Befehle		Verbindungstyp	
ALLGEMEIN	DHCP		STATIC
₽: ∴ Netzwerk	Host Name		iDockQ6
Allgemeines	IP Adresse		10.0.0.171
O Update Firmware	Subnetzmaske		255.255.255.0
EINSTELLUNGEN	Router/Gateway		10.0.0.1
iRoom's iDock Einstellungen	DNS		75.75.75.75
	TCP-Port		13601
KONFIGURATION	NETZWERKVERBINDUNG	Verbindung überprüfen	
Quick Button	Netzwerkkabel verbunden		
Source Motion	Netzwerkverbindung		
SYSTEM			
Systemeinstellungen			
(?) Support	Netzwerk		
App Version: v2.8.2 Firmware: 1.5.10			Dock iPad erfolgreich gedockt

für iRoom's touchDock

Allgemeine Einstellungen

LED Helligkeit

Regelt die Hintergrundbeleuchtung der Quick Keys.

Sicherheit

Ändert das Passwort, um die App zu öffnen.

Touch Code Funktionalität

Aktiviert den iPad Diebstahlschutz. Entnehmen des iPads kann nur durch Eingabe eines Codes erfolgen. Drücken und halten Sie 2 der Quick Keys für ca. 2 Sekunden bis die grüne LED blinkt. Geben Sie dann den werkseitigen Code **12 3 4** ein und bestätigen Sie mit der grünen Taste.

iBezel Funktionalität

Siehe nächste Seite

Beep bei Tastendruck

Aktiviert das akustische Feedback bei Drücken der Quick Keys.

IP Direct Control aktiv

Ermöglicht die Steuerung von Geräten über IP Befehle. Seite 43



Allgemeine Einstellungen

Touch Code PIN ändern

Wenn die Touch Code Funktionalität aktiviert ist, kann man den werkseitigen Touch Code PIN **1234** in einen beliebigen 4-stelligen PIN ändern, um unerlaubte Entnahme des iPads zu verhindern.

Zeit bis zur autmatischen Verriegelung

Definiert die Zeit, während der Entriegelungsmechansimus geöffnet bleibt (nur bei iTop Tisch- und iTop OnWall-Modellen).

iBezel Funktionalität

Aktiviert die Quick Keys zur Steuerung von Geräten.

Automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion

Definiert die Zeit, nach der die Steuerungsfunktion für die Quick Keys wieder verfügbar ist, nachdem der Touch Code PIN eingegeben wurde, um das iPad zu entnehmen.

DOCK BEFEHLE LED HELLIGKEIT LED Helligkeit LED Helligkeit ALIGEMEIN ** Netzwerk SICHERHEIT Allgemeines App Access Code Update Firmware FUNKTIONEN EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität inRoom's iDock Einstellungen TouchCode - Funktionalität isRoom's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunder QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität Image: Ouick Button Beep bei Tastendruck Ouick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion Systemeinstellungen KOMUNIKATIONS KONFIGURATION Vis Support Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeiengabe möglich. Um den Code-Eingabemedus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalten gedrückt. Sobald der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeiengabe möglich. Um Nach Aktivisten der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeiengabe möglich. Um Nach Aktivist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe möglich. Um Nach Aktivist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe möglich. Um Nach Aktivist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	Einstellungen	Allgemeines
LED Helligkeit ALLGEMEIN Netzwerk SICHERHEIT Algemeines App Access Code Update Firmware FUNKTIONEN EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität Room's iDock Einstellungen Room's iDock Einstellungen Bewegungssensor QUICK ACCESS TASTEN Bewegungssensor QUICK ACCESS TASTEN Bezel - Funktionalität Duick Button Beep bei Tastendruck QUICK Motion automatisches Zurückschatten auf iBezel Funktion Systemeinstellungen ColMMUNIKATIONS KONFIGURATION Support Neh Aktivere der Tucktöfe Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bilte den HomeButton bis zum Signaton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	DOCK BEFEHLE	
ALIGEMEIN Image: Contract of the second	Lock Befehle	LED Helligkeit
Netzwerk SICHERHEIT Algemeines App Access Code Update Firmware FUNKTIONEN EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität Rom's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern Bewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität Ouick Button Beep bei Tastendruck Quick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION Ouick Motion TouchCode - Funktionalität Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION TouchCode - Funktionalität TouchCode - Funktionalität Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION TouchCode - Funktionalität TouchCode - Funktionalität	ALLGEMEIN	*
Allgemeines App Access Code Update Firmware FUNKTIONEN EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität Room's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern Bewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität Ouick Button Beep bei Tastendruck Quick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signation gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mid der grünen Taste bestätigen.	Netzwerk	SICHERHEIT
Update Firmware FUNKTIONEN EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität I iRoom's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern Bewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität I Quick Button Beep bei Tastendruck QUICK Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION TouchCode - Funktionalität TouchCode - Funktionalität	i Allgemeines	App Access Code
EINSTELLUNGEN TouchCode - Funktionalität Image: Room's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern Image: Bewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunder QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität 10 Sekunder Image: Room's iDock Einstellungen zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunder QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität 10 Sekunder Image: Room version of the point of the poin	O Update Firmware	FUNKTIONEN
iRoom's iDock Einstellungen TouchCode PIN ändern iBewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunde OUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität 10 Sekunde Ouick Button Beep bei Tastendruck 10 Sekunde Ouick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion 15 Sekunde Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION 15 Sekunde Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION 15 Sekunde Ouick Autivieren der TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signatori gedrückt. Sobeld der TouchCode Kodus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	EINSTELLUNGEN	TouchCode - Funktionalität
Bewegungssensor zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunde QUICK ACCESS TASTEN iBezel - Funktionalität 10 Sekunde iBezel - Funktionalität iBezel - Funktionalität 10 Sekunde Quick Button Beep bei Tastendruck 10 Sekunde Quick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion 10 Sekunde Systemeinstellungen Nach Attivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signation gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mid der grünen Taste bestätigen.	iRoom's iDock Einstellungen	TouchCode PIN ändern
IBezel - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.		zeit bis zur automatischen Verriegelung 10 Sekunden >
 Quick Button Beep bei Tastendruck Quick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion SYSTEM nach Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION Support Support TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen. 	KONFIGURATION	iBezel - Funktionalität
Quick Motion automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion SYSTEM nach Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION Image: Support TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	Quick Button	Beep bei Tastendruck
SYSTEM nach 15 Sekunde Systemeinstellungen Support Support Code-Fingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Kodus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	Quick Motion	automatisches Zurückschalten auf iBezel Funktion
Systemeinstellungen KOMMUNIKATIONS KONEIGURATION Support TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	SYSTEM	nach 15 Sekunden >
Support TouchCode - Funktionalität Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Öffnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	Systemeinstellungen	KOMMUNIKATIONS KONFIGURATION
Nach Aktivieren der TouchCode Funktion ist das Offnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um den Code-Eingabemodus zu gelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.	? Support	TouchCode - Funktionalität
ter Martine (J 8 Dimense 15 M		Nach Aktivieren der JouchCode Funktion ist das Offnen der Dockingstation nur durch Codeeingabe möglich. Um in den Code-Eingabemodusz ugelangen, halten Sie bitte den HomeButton bis zum Signalton gedrückt. Sobald der TouchCode Modus aktiv ist, blinkt der HomeButton. Codeeingabe mit der grünen Taste bestätigen.

Update Firmware

Überprüft, ob die aktuelle Firmware installiert ist und bietet gegebenfalls die Installation einer neueren Firmware an.



iRoom's iDock Einstellungen

Audio Ausgabe via Klinke

Ermöglicht das Streamen von Musik vom iPad zu einem Musiksystem oder Verstärker über die 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse auf der Hauptplatine der Dockingstation.



Bewegunssensor Einstellungen

Auslöseempfindlichkeit

Definiert die Entfernung und Genauigkeit des Näherungssensors. Schieberegler ganz links bedeutet geringste Empfindlichkeit und ganz rechts höchste Empfindlichkeit. Bewegen Sie Ihre Hand vor den Quick Keys hin und her, um die Empfindlichkeit auf der Skala darunter zu sehen. Der Sensor löst aus, sobald der untere Ausschlag links vom Schieberegler ist.



iPad bei Bewegung aktivieren

Der Näherungssensor schaltet den iPad Bildschirm ein. Diese Funktion erfordert ein vollständig geladenes iPad und die aktivierte Audioausgabe via Klinke - siehe vorherige Seite.

iBezel-Tasten automatisch ausblenden

Schaltet die Tastenbeleuchtung aus. Seite 47

	Einstellungen	Bewegungssensor	
DOCK	BEFEHLE	EMPFINDLICHKEIT DES BEWEGUNGSSENSORS	
۴.	Dock Befehle	Auslöseempfindlichkeit	
ALLGE	MEIN	š ·	I
	Netzwerk	ff	SC
φ.	Allgemeines	AKTIONEN	5
C	Update Firmware	iPad bei Bewegung aktivieren	ă
EINSTE	ELLUNGEN	iBezel-Tasten automatisch ausblenden	
	iRoom's iDock Einstellungen		
H	Bewegungssensor		
KONFIC	GURATION		
	Quick Button		
đi -	Quick Motion		
SYSTE	М		
\$ \$	Systemeinstellungen		
?	Support	Auslöseempfindlichkeit Hier kann eingestellt werden wie empfindlich der Bewegungssensor reggieren soll.	
App Version:	v2.8.2 Firmware: 1.5.10	Dock iPad erfolgreich gedockt	

Dock Befehle

Öffnet die Dockingstation, um das iPad zu entnehmen.

Achtung!

Ändern Sie das App-Passwort nachdem Sie die Dockingstation konfiguriert haben, um eine unerlaubte Entnahme des iPads über die App zu verhindern.



für iRoom's touchDock

Systemeinstellungen

Einstellungen laden / speichern / per Email versenden

Speichern, laden oder E-Mailen Sie Ihre Konfigurationseinstellungen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Erfordert die Eingabe des App-Passworts (App Access Code).

Neustart iRoom's iDock

Ein Neustart der Dockingstation über diese Funktion hat keine Auswirkung auf die Funktionsweise der Quick Keys, nachdem Sie zum das Flachbandkabel vom Glasrahmen abgezogen und wieder eingesteckt haben. Sie müssen die Dockingstation trotzdem für 3 Minuten vom Strom nehmen.



Technische Daten iRoom's touchDock

Туре	touchDock mini	touchDock-iPad10	touchDock-USB-C-iPad11	touchDock-USB-C-iPad12.9
Außenmaße (BxHxT)	290 x 205 x 80mm	372 x 247 x 78mm	372 x 247 x 78mm	405 x 285 x 88mm
Ausschnittmaße (BxHxT)	275 x 190 x 80mm	357 x 232 x 78mm	357 x 232 x 78mm	393 x 270 x 88mm
Stromversorgung	1	10 - 240 V AC oder PoE+ (IEEE 8	802.3at), 30 Watts Ausgangsleistu	Ing
LAN	LAN 10 Mbps			
Kommunikation TCP/IP, Status & Steuerung				
Funktionsbeschreibung Aufbewahren & Laden des iPads; 6 programmierbare Quick Keys			S	
Intelligente Glasblende	itelligente Glasblende 6 Touch-Tasten mit auswechselbaren Symbolen / Bewegungssensor			SOF
Audio-Ausgang	Audio-Ausgang 3,5 mm audio jack analog stereo / adjustable Line-Out			
USB-Ausgang	susgang 5V/1A max. für USB-A Zubehör			
Betriebstemperatur 0 - 35°C				
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% RH nicht kondensierend			
Gewicht	4,0 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,2 kg



Reinigung

Das Produkt bedarf keiner besonderen Pflege, sondern nur einer regelmäßigen Reinigung zur Erhaltung des Glanzes, der Struktur und dem Zustand der Oberflächen. Keine scheuernden / scharfen Reinigungsmittel verwenden. Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Reinigungsvorgang. Für die allgemeine Reinigung der Oberflächen bitte ein weiches, sauberes, leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.

Information zur elektrischen Sicherheit

- Die auf dem Herstellerschild angegebene Spannung, Frequenz und der Strombedarf müssen eingehalten werden. Der Anschluss an eine andere als die angegebenen Energiequellen kann den Betrieb beeinträchtigen, Schäden an der Ausstattung zur Folge haben oder eine Gefahr darstellen, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden.
- 2.) Dieses Gerät enthält keine Komponenten, die vom Verwender selbst gewartet werden können. Reparaturen sollten nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Diebstahlschutz

iRoom's touchDock verfügt über einen Verriegelungsmechanismus für das iPad. Ein unbefugtes, gewaltsames Entfernen des iPads kann nicht verhindert werden. Im Fall des Diebstahls eines iPads übernimmt die iRoom GmbH keinerlei Haftung.

IT-Sicherheit

In Bezug auf das von iRoom's touchDock verwendete offene und ungesicherte Kommunikationsprotokoll ist der Benutzer für die Gewährleistung der geeigneten Netzwerksicherheit verantwortlich, um die unbefugte LAN-Steuerung der iRoom's touchDock zu vermeiden.

Eingeschränkte Gewährleistung

Die iRoom GmbH garantiert, dass das/die Produkt/e, die im Rahmen dieses Vertrages geliefert wurden, für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden oder für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Datum der Auslieferung durch iRoom GmbH bei normalem Gebrauch und Betrieb keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen dürfen.

Im Rahmen dieser Garantie liegt es im Ermessen der iRoom GmbH, das Produkt, das innerhalb der oben angeführten Fristen nicht der hier definierten Gewährleistung entspricht, zu reparieren oder zu ersetzen. Die Kosten des Aus- und Einbaus sind für alle Produkte nicht in dieser Garantie enthalten. Die Gewährleistungsfrist für alle reparierten oder ausgetauschten Produkte wird nicht über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus verlängert. Seite 51

Rückgabe

Ohne von iRoom GmbH zugeteilter RMA Nummer (Retourennummer) werden keine zum Austausch oder Reparatur zurückgesendeten Produkte angenommen. Sie werden daher nicht bearbeitet sowie unfrei retourniert oder entsorgt. Informationen zum RMA-Vorgang und zum Erhalt einer RMA-Nummer finden Sie unter: www.iRoomiO.com/support/warranty

Gewährleistungsbedingungen

Die oben angeführte Gewährleistung ist nicht anwendbar, wenn das Produkt:

- 1.) Durch andere als die von iRoom GmbH ermächtigten Vertreter ohne schriftliche Genehmigung durch iRoom GmbH abgeändert, umgebaut oder ergänzt wurde;
- 2.) bemalt, umbenannt oder in der Form verändert wurde;
- 3.) infolge von Fehlern und Defekten der Verdrahtung beschädigt wurde;
- 4.) wenn es einem falschen Gebrauch, Missbrauch, Unachtsamkeit, unsachgemäßer physikalischer, elektromagnetischer oder elektrischer Beanspruchung, inklusive Blitzschlag oder Unfall, ausgesetzt wurde.
- 5.) infolge der Verwendung einer Firmware eines anderen Herstellers beschädigt oder beeinträchtigt wurde;
- 6.) nicht über ein Original-Typenschild verfügt oder alle anderen Original-Beschilderungen fehlen;
- 7.) nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Ausstellung der RMA bei iRoom GmbH eingetroffen ist

Des Weiteren gilt die oben angeführte Gewährleistung nur, wenn das Produkt korrekt installiert und stets in Übereinstimmung und unter Einhaltung der wesentlichen Punkte der geltenden Produktdokumentation verwendet wurde.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B.

RoHS / WEEE-Konformitätserklärung

Dieses Zeichen wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (die WEEE-Richtlinie) angebracht. Wenn das Produkt innerhalb der Europäischen Union entsorgt wird, muss es in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Rechtsprechung Ihres Landes unter Anwendung der WEEE-Richtlinie behandelt und recycelt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt iRoom GmbH, dass dieses iRoom GmbH Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und mit den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU & 2014/30/EU übereinstimmt.

Änderungen sind zu jeder Zeit vorbehalten. Die technischen Details und Spezifikationen sind nicht mit jeglicher Form einer Garantie gleichzusetzen. Alle erwähnten Produkte sind durch internationales Urheberrecht und Patentgesetze geschützt.

Apple and iPad are registered trademarks of Apple Inc. Due to periodic product improvement, all features and specifications are subject to change without notice. The tablet is NOT part of the scope of delivery!

iRoom GmbH

Ziegeleistrasse 13 5110 Oberndorf Austria Web:www.iRoomiO.comE-Mail:office@iRoom.ioTelefon:+43 6272 20628