

Inyx AG Hintermättlistrasse 1 CH-5506 Mägenwil

Telefon +41 62 887 26 50 Fax +41 62 887 26 51 info@inyx.ch www.inyx.ch

# Inbetriebnahme GVS DALI Gateway

Mit den folgenden Schritten wird ein neues Projekt in Betrieb genommen:

1: Testen Sie durch kurzes Drücken der Test/Set-Taste, ob die DALI-Geräte nicht richtig angeschlossen sind.

2: Parametrieren Sie das Gerät über die ETS-Software und laden Sie die konfigurierten Parameter auf das Gateway, auch wenn die genaue Anzahl von Lampen und Gruppen noch nicht definiert sind.

3. Öffnen Sie das DCA Tool in der ETS oder das Config Tool. Und wählen Sie *Init All Device / [ALL] Alle DALI Geräte initialisieren*. Damit werden alle angeschlossenen DALI Geräte initialisieren und erhalten eine Adresse.



#### Funktionsbeschrieb:

Sync. Gateway / [Local] Gateway Konfiguration lesen: Damit wird die gespeicherte Konfiguration im DALI Gateway ausgelesen. Unter Umständen, kann sich die effektive Konfiguration auf den angeschlossenen Geräten unterscheiden.

Sync. DALI Bus / [Remote] DALI Gerätekonfiguration lesen: Mit dieser Funktion werden die angeschlossenen DALI Geräte ausgelesen. Bei einer grossen Anzahl von Geräten kann dies viel Zeit in Anspruch nehmen.

[ALL] Alle DALI Geräte initialisieren: Damit erhalten alle angeschlossenen Geräten am DALI Bus eine eindeutige Adresse.

[NoAddr] DALI Geräte ohne Adresse init.: DALI Geräte welche noch keine Adressierung haben, werden mit dieser Funktion in ein bestehendes Projekt hinzugefügt.

Funktion "Beenden":

Diese Funktion unterbricht die laufenden Befehle zu den DALI Geräten, z.B. Statusabfrage. Eine Unterbrechung der Befehle kann zu Störungen führen und sollte mit Vorsicht benutzt werden.



Inyx AG Hintermättlistrasse 1 Telefon +41 62 887 26 50 CH-5506 Mägenwil Fax +41 62 887 26 51

# Der Prozess wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Warten Sie, bis alle Befehle ausgeführt wurden:

e DALI config tool V1.0	)27(Nur Geräte mit die	esem Tool ko	onfigurieren bei welchem	die Parameter	(Standard, Einstellung	en durch DCA ode	er config Tool	) ausgewählt wurd	le. —	×
Konfiguration	DALI Bus	Beenden	语言 Language	Kanal 1	Gateway suchen	1.1.5	- Tre	nne DALI		
Konfiguration Test & Gru	ppen Monitor									
((o)) Multicast		^	Gerät speichern			Spezifische	es Gerät lesen	]		
Gerät		ld	Parameter		Konfiguration		Befehl			
Internet in the second se	1	1	Gruppe		0					
[	1	2	Bezeichnung							
	1	3	Dimmzeit		<0.7s					
[A2	1	4	Dimmschritte		358 Steps/s					
Gruppe		5	Max. Wert		100%					
		6	Min. Wert		0.100%					
	0]	7	EVG Spannungswiederkeh	nr	100%					
	1	8	DALI Busausfallwert		100%					
	n	9	Testwert (0%~100%)		100%		sen	den		
	1	10	Szene abrufen		sceneNo.0		abru	fen		
	3]	11	Test Farbtemperatur(1000~	~9000)	3000		sen	den		
	1									
[G5	0									
E GG	1]									
[G7	מ									
[G8	]									
[G9	0									
[G1	0]									
[ G1	1]	~								
Fragen Sie mehr	ere Geräte ab, un	n den Vorg	jang abzuschließen	Warten Be	fehle: 0 🔜			17V / 7mA	Trenne K	.NX

Die gefundenen Geräte werden nun unter «Geräte» angezeigt.

### 5. Um die Zuweisungen in die Gruppen vorzunehmen gehen Sie unter Test & Gruppen:

ETS	S DCA Tool				(	Config T	ool							
Konfig	DALI Bus Kanal auswählen über	r			н	🛭 😌 DALI config tool V	1.027(Nur Ge	räte mit di	esem Tool ko	onfiguriere	n bei welcher	m die Parar	meter (Standard, Einste	llungen durch
: Svn	C Gateway Sync DaliBus	Beenden Test&G	unnen Kanal	· A		Konfiguration	DALI B	us	Beenden	语言	Language	Kanal	1 Gateway such	en 1.1.5
i Oyn	Concernary Cyric. Dailbus	Beenden	appent Rana	. ^		Konfiguration Test &	Gruppen Mor	nitor						
No.	Gruppe Desc.	Konfig Wert	Prüfung	No.		Geräte							Gruppen:	
1	Gruppe Nr. 1	Konfig 0	senden	1		<b>\$</b>	3						7.7 7.7	
2	Gruppe Nr. 2	Konfig 254	senden	2			2	3	4	5	6	7	0 1	
3	Gruppe Nr. 3	Konfig 254	senden	3									3-8 3-8	
4	Gruppe Nr. 4	Konfig 254	senden	4		6 9	10		12	13	14	15	2 3	]
					L,	16 17	10	10	20	21	22	22	9.9 9.9 F	



lnyx AG Hintermättlistrasse 1 CH-5506 Mägenwil

Telefon +41 62 887 26 50 Fax +41 62 887 26 51

info@inyx.ch www.inyx.ch

6. Über Drag and Drop können die Geräte zu den jeweiligen Gruppen zugewiesen werden. Ein Gerät kann immer nur in einer Gruppe enthalten sein. Mit dem X unterhalb der Gruppe kann die Zuweisung aufgehoben werden. Modifikation werden sofort übernommen:



# Symbolerklärung:

42	Kein Gerät unter dieser Adresse.	13	Das Vorschaltgerät hat einen Fehler oder ist nicht verbunden.
26	Das Gerät unter dieser Adresse funktioniert normal und ist eingeschaltet.	0	Gruppensymbol. Gruppe ist ausgeschaltet.
0 G0	Das Gerät unter dieser Adresse funktioniert normal und ist ausgeschaltet. Zudem wurde es zu einer Gruppe zugewiesen.	<b>N</b> O	Gruppensymbol. Gruppe ist eingeschaltet.
2	Die DALI Lampe hat einen Fehler oder ist nicht verbunden.		



Inyx AG

 
 Hintermättlistrasse 1
 Telefon
 +41 62 887 26 50

 CH-5506 Mägenwil
 Fax
 +41 62 887 26 51
 Fax +41 62 887 26 51

info@inyx.ch www.inyx.ch

Individuelle Gruppen- und Einzelgeräte Einstellungen müssen über die Vorlagen in der ETS eingestellt werden. Für die Gruppen und Gerätesteuerung muss zwingen eine Vorlage definiert sein:

Vorlagen			Verhalten Gruppe			
A. Aligement	Vorlage 1		A: Vorlage	Gruppenbezeichnung (max. 30 Zeichen)	Group 1	
- A: Gruppe	Einschaltwert Wert bei DALI Ausfall	100%	– A: Gruppe	Betriebsmodus	Normaler Betrieb	
Gruppe Nr.1	(System Failure Level) Wert hei EVG Spappungswiederkehr	100%	Gruppe Nr.1	Verhalten Gruppe	Vorlage 1	
Gruppe Nr.2 Gruppe Nr.3	(Power On Level)	100%	Gruppe Nr.2			
A: EVG	Minimaler Wert	4.us	Gruppe Nr.3	Aktvieren Einbrennfunktion		
A: Globale Szenen	Maximaler Wert	100%	- A: EVG		0	
A: Gruppen Zuordnung Ausschalten durch relatives Dimmen zulassen () NEIN JA		FVG Nr1	Dimmkurve	Logarithmisch(DALI)		
A: Gruppen Zuordnung	Ausschalten durch relatives Dimmen zula	ssen 🔍 NEIN 🔵 JA	FVG Nr1	Dimmkurve	Logarithmisch(I	

Hinweis: Die Einstellung «Standard, Einstellungen durch DCA oder config Tool» unterstützt nur die Dimm-Schritt Funktion, nicht aber das Start-Stopp Dimmen:

1.1.5 KNX/DALI Gateway, 1/2-Fach > DALI Ausgang A > A: Gruppe > Gruppe Nr.1									
- Allgemein	Gruppenbezeichnung (max. 30 Zeichen)	Group 1							
Allgemein	Betriebsmodus	Normaler Betrieb							
<ul> <li>DALI Ausgang A</li> </ul>	Verhalten Gruppe	Standard, Einstellungen durch DCA oder config Tool							
A: Allgemein A: Vorlage	Aktvieren Einbrennfunktion	© NEIN ◯ JA							

# Vorgehen bei hinzufügen von zusätzlichen DALI Geräten:

Wichtig: Neue DALI Geräten dürfen keine DALI Adresse besitzen, da es sonst zu einem Konflikt mit den bestehenden Adressen geben kann!

Die Geräte müssen an den DALI Bus angeschlossen sein. Mit der Funktion Init No Addr. Device / [NoAddr] DALI Geräte ohne Adresse init werden die neuen Geräte adressiert und erscheinen im DCA Tool.

Nach Konfiguration im DCA Tool wird empfohlen die Applikation erneut auf das Gerät zu laden!