



# Installation instructions Installationsanleitung

fixDock



fixDock Docking Station

## fixDock for/für:

<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 2	<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 3
<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 4	<input type="checkbox"/>	iPad 2nd generation iPad 3rd generation
<input type="checkbox"/>	iPad Air	<input type="checkbox"/>	iPad Air 2
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Please read these operating instructions and adhere to the content and recommendations they contain before installing, starting up and operating the fixDock.

Bitte lesen Sie vor Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der iRoom fixDock die Bedienungsanleitung und folgen Sie den Anweisungen und Empfehlungen.

## List of contents

The fixDock backbox.....	Page 2	Specifications, Information.....	Page 4
Scope of delivery, Important information .....	Page 3	Warranty .....	Page 5
Mounting .....	Page 3		

## Inhaltsverzeichnis

Die fixDock-Unterputzdose.....	Seite 8	Spezifikationen & wichtige Hinweise .....	Seite 10
Lieferumfang, wichtige Hinweise .....	Seite 9	Gewährleistung .....	Seite 11
Montage.....	Seite 9		

fixDock backbox


## General information

The fixDock can be installed both vertically and horizontally.

During installation of the backbox (flush-mounted housing) the installer must execute an installation without deformation. Swelling mounting mediums should be avoided to minimize the risk of deformation. During installation the protective card has to be placed into the backbox.

## Description of function

The fixDock may only be used with the flush-mounted backbox. Operation without the backbox will void the warranty. Misuse of the backbox is prohibited.



Recess dimensions backbox  
(W/H/D): 215,0 / 305,0 / 75,0 mm ..... 8.46" / 12.00" / 2.95"

### Mounting in Masonry

1. Attach the cardboard frame (4) to the backbox (3) and bolt them together with the included mounting screws (1) (3 x 20mm)
2. Prepare a recess in the wall  
(W/H/D: 215,0 / 305,0 / 75,0 mm - 8.46" / 12.00" / 2.95")
3. Remove the break-out for the cable exits on the backbox
4. Feed in the power leads through the hole in the back box. Use a suitable cable grip sleeve.
5. Place the backbox in the recess. Do not deform the backbox.
6. Plaster in the backbox and ensure a straight, flush wall and distortion-free installation of the back box. Otherwise it may cause mechanical problems.
7. After finishing plasterwork and wall finishing remove the cardboard frame and attach the aluminum frame (2)!

### Mounting in Cavity walls

1. Attach the aluminum frame (2) to the backbox (3) and bolt together the frame and the backbox with the included mounting screws (1) (3 x 20mm)
2. Prepare a recess in the wall  
(W/H/D: 215,0 / 305,0 / 75,0 mm - 8.46" / 12.00" / 2.95")
3. Remove the break-out for the cable exits on the backbox
4. Feed in the power leads through the hole in the back box . Use a suitable cable grip sleeve.
5. Place the backbox in the recess. Do not deform the backbox.
6. Cut some small thread gaps in the safety strips that cover the recess spaces for the mounting clips. Do not remove the safety strips! Feed the mounting clips into the recesses and screw them tight. Ensure a straight, flush wall and distortion-free installation of the flush box. Otherwise it may cause mechanical problems.

# Installation instructions

---

## Scope of delivery

fixDock (1x) - fixDock backbox (1x) - cardboard frame (1x) - aluminium frame (1x) - mounting screw (4x) - mounting ring long (2x) - mounting ring short (2x) - installation instructions (1x) - sucker (1x)

## Important information

All connection and installation work must be conducted by certified electricians in compliance with the general rules and directives for electrical installations.

The fixDock has a smooth and shiny surface which is prone to scratches. Handle with care to avoid damage. Do not clean with liquids or fluids. We recommend wearing soft cotton wool gloves during installation.

- Select a suitable place to mount the device
- Do not mount or use the fixDock in wet or moist environments
- The place chosen to mount the device must provide enough recess depth to allow use of the backbox and the entry of the leads.
- Mount the device in a place that enables reception of a suitably strong Wi-Fi signal so that the tablet can also be used when it is docked.

## Mounting

For instructions of installing the back box, please refer to page 2.

1. Prepare a connector in the back box to accommodate the original tablet power adapter
2. Connect the original tablet power adapter
3. Connect the power adapter to the power supply
4. Fix the tablet with the enclosed mounting rings.
5. Push the fixDock into the aluminium frame. Make sure you do not damage the power leads.  
Ensure a proper locking of the magnetic mounting system.
6. Switch on main power supply.
7. To remove the dock from the aluminium frame use the enclosed sucker!



## Specifications

Dimensions fixDock (W/H/T):.....	226,0 / 315,0 / 77,8 mm	.....	8.89" / 12.40" / 3.06"
Dimensions aluframe (W/H/T):.....	226,0 / 315,0 / 77,8 mm	.....	8.89" / 12.40" / 3.06"
Cut out dimensions installation box (W/H/T):....	215,0 / 305,0 / 75,0 mm	.....	8.46" / 12.00" / 2.95"
Power supply:.....	Original Power supply from tablet (not included)		
Accessories:.....	Security Kit (not included)		



### fixDock Security Kit

(not included and should be purchased separately)

## Important information

### Protection against theft

fixDock DOES NOT GUARANTEE ANY PROTECTION against theft. Unauthorised forceful removal of an tablet cannot be prevented. no liability in case of theft of the tablet shall accept. To protect your tablet, use fixDock Security Kit.

### Safety instructions

- Protect the device from fluids to avoid damage caused by fire or electric shocks!
- The device must not be subject to maintenance by users! Installation and deinstallation must be conducted by certified electrical technicians!
- Do not put any foreign objects into the device!
- Should any fluids or objects enter or fall into the device, or should the device become damaged, disconnect the device from the power supply immediately!

## Warranty

### Guarantee

The guarantee period shall run for two (2) years from the date of purchase made by the original end customer, unless the device has been repaired or replaced due to the invocation of guarantee rights. In such case the guarantee shall remain valid until the expiry of the original guarantee period or six (6) months from the date of repair/replacement – whichever period expires first.

### Claims for defects and claim validation

Should your fixDock fail or cease to function as desired, please contact your dealer and provide the original invoice, the serial number and a description of the error. The dealer will arrange for the device to be inspected by the manufacturer or a technician authorised by the manufacturer. The inspector can then confirm a defect has been identified within the guarantee period, has been caused by defective materials or manufacturing, and is not subject to exclusion from the guarantee.

### Exclusion from guarantee coverage

The following damages and sources of damage are excluded from the guarantee:

- Acts of God;
- Misuse, including (but not limited to) failure to comply with assembly, mounting or operating instructions;
- Incorrect operation;
- Connection to an unsuitable power supply;
- Repairs and attempted repairs conducted by unauthorised individuals;
- Use of the device in connection with products from other sources;
- Devices whose manufacturer serial number has been changed, deleted, removed or made illegible;
- Upgrading of devices above and beyond the specifications, features or functions listed in the operating manual

### Limits to liability

The above guarantee portrays the entire scope of liability applicable to manufacturer. Hence, the manufacturer shall decline any further claims for liability for loss or damage (except in proven cases of gross negligence) resulting from the purchase, acquisition, ownership, possession, sale or use, of this device.

Under no circumstances the manufacturer accept any liability for subsequent consequential damages, delays, unsuitable or incorrect information or advice, and violation of copyright. The rights of the purchaser as regards defects shall not be affected.

### Various conditions

Absolutely nobody, including all sales and distribution partners, dealers, agents and sales representatives, shall have any right whatsoever to take on responsibility for guarantee rights or to alter them in any way on behalf of the manufacturer. The purchaser shall take sole responsibility for ensuring the device is suitable for the purpose for which it is to be used.

# Installation instructions

---



**iRoom GmbH**  
Paracelsusstrasse 4  
A-5110 Obernorf  
Austria

Visit our website:  
[www.iRoomsiDock.com](http://www.iRoomsiDock.com)



# Installation instructions Installationsanleitung

fixDock



fixDock Docking Station

## fixDock for/für:

<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 2	<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 3
<input type="checkbox"/>	Samsung Galaxy Tab 4	<input type="checkbox"/>	iPad 2nd generation iPad 3rd generation
<input type="checkbox"/>	iPad Air	<input type="checkbox"/>	iPad Air 2
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Please read these operating instructions and adhere to the content and recommendations they contain before installing, starting up and operating the fixDock.

Bitte lesen Sie vor Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der iRoom fixDock die Bedienungsanleitung und folgen Sie den Anweisungen und Empfehlungen.

## List of contents

The fixDock backbox.....	Page 2	Specifications, Information.....	Page 4
Scope of delivery, Important information .....	Page 3	Warranty .....	Page 5
Mounting .....	Page 3		

## Inhaltsverzeichnis

Die fixDock-Unterputzdose.....	Seite 8	Spezifikationen & wichtige Hinweise .....	Seite 10
Lieferumfang, wichtige Hinweise .....	Seite 9	Gewährleistung .....	Seite 11
Montage.....	Seite 9		

# Installationsanleitung


## fixDock für:

<input type="checkbox"/> Samsung Galaxy Tab 2	<input type="checkbox"/> Samsung Galaxy Tab 3
<input type="checkbox"/> Samsung Galaxy Tab 4	<input type="checkbox"/> iPad 2nd generation iPad 3rd generation
<input type="checkbox"/> iPad Air	<input type="checkbox"/> iPad Air 2

fixDock backbox

## Allgemeine Hinweise

iRoom's fixDock kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. iRoom's fixDock ist mit iPad2, iPad3, und iPad4 kompatibel! Für die Installation eines iPad mini empfehlen wir unser iRoom's miniDock. Bei der Installation der Unterputzdose ist auf einen verformungsfreien Einbau zu achten! Quellende Montagemittel sind zu vermeiden um die Gefahr der Deformation zu verringern. Der Schutzkarton muss sich während der Einbauphase im Unterputzgehäuse befinden, um Verformung zu minimieren.



## Funktionsbeschreibung

iRoom's fixDock darf ausschließlich in Verbindung mit dieser Unterputzdose verwendet werden! Inbetriebnahme ohne diese Unterputzdose führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.

Abmessung Ausfräsung UP-Dose  
(W/H/T): 215,0 / 305,0 / 75,0 mm ..... 8.46" / 12.00" / 2.95"

### Einbau der UP Dose in Mauerwerk

1. Setzen sie den Kartonrahmen (4) auf die Unterputzdose (3) und verschrauben sie den Rahmen mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben (1) (3x20mm)
2. Bereiten Sie eine Ausnehmung in der Wand (215,0 / 305,0 / 75,0 ) mm vor
3. Entfernen Sie den Ausbruch für den Kabelauslass
4. Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen passenden Würgenippel.
5. Führen Sie die UP-Dose in die Ausnehmung ein und vermeiden Sie Verformungen der UP-Dose.
6. Putzen sie die UP-Dose ordnungsgemäß ein und achten sie auf eine gerade und wandbündige Installation.
7. Entfernen Sie nach den Verputzarbeiten den Kartonrahmen und setzen Sie den Aluminiumrahmen auf!

### Einbau der UP Dose in Hohlwände

1. Setzen sie den Aluminiumrahmen (2) auf die Unterputzdose (3) und verschrauben sie den Rahmen mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben (1) (3x20mm)
2. Bereiten Sie eine Ausnehmung in der Wand (215,0 / 305,0 / 75,0 mm) vor.
3. Entfernen Sie den Ausbruch für den Kabelauslass.
4. Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen passenden Würgenippel.
5. Führen Sie die UP-Dose in die Ausnehmung ein. Fixieren Sie die UP-Dose mit den Montageklammern bündig zur Wand. Vermeiden Sie Verformungen der UP-Dose.
6. Schneiden Sie kleine Durchführungen in die Sicherheitsstreifen, die die Ausnehmungen für die Montageklammern abdecken entfernen Sie die Sicherheitsstreifen nicht! Führen Sie die Montageklammern durch die Ausnehmungen und schrauben Sie die Montageklammern fest. Achten sie auf einen geraden, wandbündigen und verzugsfreien Sitz der Unterputzdose. Es kann sonst zu mechanischen Problemen oder zu Problemen am Halt der Blende kommen..

# Installationsanleitung

## Lieferumfang

iRoom fixDock (1Stk.) - fixDock Unterputzdose (1Stk.) - Putzrahmen aus Karton (1Stk.) - Aluminiumrahmen (1Stk.) - Befestigungsschrauben 3x20 (4Stk) Befestigungsringe lang (2Stk.) - Befestigungsringe kurz (2Stk.) - Bedienungsanleitung (1Stk.) - Montageanleitung (1Stk.) - Saugnapf (1Stk)

## Wichtige Hinweise

Das fixDock ist zur Verwendung mit dem original Netzteil und dem original Kabel entwickelt. Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten müssen von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Um Beschädigungen zu vermeiden, behandeln Sie jedes Teil mit Vorsicht. Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung. Während der Installation empfehlen wir die Verwendung von weichen Baumwollhandschuhen.

- Benutzen oder montieren Sie das iRoom fixDock nicht in feuchten und nassen Umgebungen.
- Der Montageort muss genug Tiefe für die Verwendung der Unterputzdose und der Kabelführung aufweisen.
- Wählen Sie einen Ort für die Montage aus, an dem Sie ein ausreichend starkes Wi-Fi Signal empfangen damit Sie das iPad auch nutzen können während es gedockt ist.

## Montage

Die Anleitung zum Einbau der UP-Dose finden Sie auf Seite 2.

1. Schließen Sie das Versorgungskabel an das original Netzteil an.
2. Verbinden Sie das iPad mit dem Netzteil.
3. Befestigen Sie Ihr iPad mit den beiliegenden Befestigungsringen.
4. Setzen Sie das fixDock in den Alu Rahmen ein. Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel nicht beschädigt wird!  
Auf eine korrekte Arretierung der Magnetmontage ist ebenfalls zu achten!
5. Schalten Sie nun die Spannungsversorgung ein.
6. Zum herausnehmen der fixDock vom Rahmen benützen Sie den beigelegten S



## Spezifikationen

Abmessungen fixDock (W/H/T):.....	226,0 / 315,0 / 77,8 mm	.....	8.89" / 12.40" / 3.06"
Abmessungen aluframe (W/H/T):.....	226,0 / 315,0 / 77,8 mm	.....	8.89" / 12.40" / 3.06"
Abmessungen Ausfräsung für UP-Dose (W/H/T):..	215,0 / 305,0 / 75,0 mm	.....	8.46" / 12.00" / 2.95"
Spannungsversorgung:.....	Original Power supply from tablet (nicht im Lieferumfang)		
Zubehör:.....	Security Kit (nicht im Lieferumfang)		



fixDock Security Kit  
(nicht im Lieferumfang)

## Wichtige Hinweise

### Diebstahlschutz

iRoom's fixiDock bietet KEINEN Diebstahlschutz. Eine unberechtigte Entnahme des iPad kann nicht verhindert werden. Die iRoom GmbH haftet nicht für entwendete iPads! Zum Schutz wird der fixDock Security Kit empfohlen!

### Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten um Beschädigungen durch Feuer oder Stromschlag zu verhindern!
- Das Gerät ist wartungsfrei! Ein- und Ausbau darf nur durch Elektrofachkraft erfolgen!
- Stecken sie keine Fremdkörper in das Gerät!
- Sollten Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gefallen sein oder sollte das Gerät beschädigt worden sein, dann unterbrechen Sie sofort die Spannungszufuhr zum Gerät!
- Der Käufer muss eigenständig die Eignung des Geräts für den geplanten Verwendungszweck bestimmen.

## Gewährleistung

### Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei (2) Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt; in diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprüngliche Gewährleistung oder sechs (6) Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum – je nachdem was früher eintritt..

### Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihr fixDock einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler. Dieser veranlasst eine Prüfung durch den Hersteller oder dessen autorisierten Kundendienst. Dieser kann dann bestätigen, dass ein Defekt aufgrund von Mängeln im Material oder Verarbeitung vorliegt, welcher innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden ist und keine Ausschlüsse gelten.

### Gewährleistungsausschluss

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt;
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf ) Nichteinhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung;
- Unsachgemäße Bedienung;
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung;
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen;
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten
- Geräte, bei dem die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Verbesserung der Ausrüstung über die in der Bedienungsanleitung beschrieben Spezifikationen oder Merkmale.

### Haftungsbeschränkung

Die oben angeführte Gewährleistung umfasst das volle Ausmaß der Haftung der iRoom GmbH. Daher lehnt der Hersteller alle weiteren Haftungsansprüche für Verluste oder Schäden (mit Ausnahme nachgewiesener grober Fahrlässigkeit) aus dem Erwerb, Besitz, Verkauf oder Nutzung des Gerätes ab. In keinem Fall ist die iRoom GmbH haftbar für Folgeschäden, Verzögerungen, unzutreffende Auskünfte oder Ratschläge und Verletzung des Urheberrechts. Mängelbezogene Rechte des Käufers sind nicht betroffen.

### Verschiedene Bestimmungen

Keine Person, eingeschlossen aller Vertriebspartner, Händler, Agenten oder Vertreter, ist berechtigt im Namen des Herstellers eine Gewährleistung zu übernehmen bzw. die Gewährleistungsansprüche abzuändern.

# Installationsanleitung

---



**iRoom GmbH**  
Paracelsusstrasse 4  
A-5110 Obernorf  
Austria

Besuchen sie unsere Website:  
[www.iRoomsiDock.com](http://www.iRoomsiDock.com)