Kurzanleitung **trivum M2**

trivum





Artikel Nr.	**201027**
EAN	**4260393851078**
Zolltarifnummer	**85 198 100**
Produkt-URL	https://www.trivum.com/de/m2
Erscheinungsdatum	Oktober 2026
Verstärker	• 4x 125 W Sinus an 4 Ohm • Class-D Verstärker (digital) • Mindestimpedanz der Lautsprecher: 4 Ohm
Stromversorgung	• 100-240 V AC (max. 600 W) • Stromverbrauch im Leerlauf (ohne aktive Zone): ca. 5 W
Gehäuse	• Schwarz lackiertes Stahlblech • Gerät: 216 mm x 71 mm x 232 mm (B x H x T) • Mit Verpackung: 322 mm x 77 mm x 293 mm (B x H x T) • Gewicht (netto): 2,55 kg
Anschlüsse	• 1x Netzwerk (RJ45-Buchse) • 1x USB (für Service) • 2x Lautsprecher Stereo (2x 2-polige Buchse) • 1x Output Analog/Digital Stereo (Kombibuchse TOSLINK/3.5mm-Klinke) • 1x Input Analog/Digital Stereo (Kombibuchse TOSLINK/3.5mm-Klinke) • 1x WLAN/Bluetooth Antenne (SMA-Buchse) • 2x USB-C trivum Matrix-Eingang (SDAT/MDAT) • 2x USB-C trivum Matrix-Ausgang (MDAT) • 1x Netzanschluss (IEC 60320 C6)
Netzwerk	• LAN (RJ45 Ethernet) • WLAN
Lieferumfang	• 1x M2 • 1x WLAN-Antenne • 1x Netzkabel • 2x Steckbare Anschlussklemme für Lautsprecher • 2x Adapter von TOSLink auf Kombibuchse • 1x Quick Installation Guide

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© trivum technologies GmbH - 2026
Eierstr. 48 - 70199 Stuttgart
www.trivum.com

Kurzanleitung **trivum M2**

1. Anschluss

Schließen Sie die Kabel für Line-In, Line-Out bzw. Lautsprecher, das Ethernet-Netzwerk und die Stromversorgung an. Bei Fragen hilft Ihnen der Anschlussplan weiter.

2. Konfiguration

Der trivum M2 wird über einen Webbrowser konfiguriert.

Um das Gerät in Ihrem Netzwerk zu finden, verwenden Sie die trivum App oder das trivum ServerAdmin-Tool. Beide durchsuchen automatisch das lokale Netzwerk und zeigen alle trivum-Geräte mit ihren IP-Adressen an.

Um die Konfigurationsoberfläche zu öffnen, geben Sie im Browser die IP-Adresse des M2 gefolgt von /setup ein:

`http://<IP address>/setup`

Beispiel: `http://192.168.1.50/setup`

2.1. Mit der trivum App (iOS oder Android)

- ➡ Scannen Sie den QR-Code, um die trivum App für iOS oder Android herunterzuladen.
- ➡ Alternativ finden Sie die App unter: https://www.trivum.com/de/Support/Downloads/

- ➡ Starten Sie die App und tippen Sie auf „Select trivum system“. "*Select trivum system*“
- ➡ Anschließend werden alle trivum-Geräte in Ihrem Netzwerk mit IP-Adresse und Seriennummer angezeigt.
- ➡ Folgen Sie den Anweisungen in der App.

2.2. Mit dem trivum ServerAdmin-Tool (Windows)

- ➡ Laden Sie das ServerAdmin-Tool herunter und installieren Sie es.
- ➡ Starten Sie das ServerAdmin-Tool.
- ➡ Doppelklicken Sie auf das Gerät (M2), um die MusicCenter WebConfig (Hauptkonfigurationsseite) zu öffnen.

- ☆ Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Eintrag zu welchem Gerät gehört, vergleichen Sie die Seriennummer in der Liste mit der Seriennummer auf Ihrem Gerät.

- ➡ Falls Sie statt DHCP eine feste IP-Adresse benötigen: Klicken Sie auf „Network“.
  - ➡ Wählen Sie „Use static IP address“.
  - ➡ Geben Sie Ihre IP-Einstellungen ein und starten Sie das Gerät neu, damit die Änderungen übernommen werden.

3. Netzwerkfreigabe hinzufügen

Der trivum M2 kann Audiodateien abspielen, die auf Netzwerkfreigaben gespeichert sind. Die Freigabe muss dazu das Samba-Protokoll (SMB) unterstützen. So fügen Sie eine Netzwerkfreigabe (z. B. NAS) hinzu:

- ➡ Öffnen Sie die MusicCenter WebConfig.

© trivum technologies GmbH - 2026
Eierstr. 48 - 70199 Stuttgart
www.trivum.com

- ➡ Klicken Sie auf „Music on NAS → Setup music library → Add network share“.
- ➡ Geben Sie den Netzwerkpfad und ggf. Benutzername und Passwort ein.
- ➡ Klicken Sie auf „Save as new share“.
- ➡ Klicken Sie auf „Refresh your music index now“

4. Streamingdienst hinzufügen

- ➡ Öffnen Sie die MusicCenter WebConfig.
- ➡ Klicken Sie auf „Streaming“
- ➡ Klicken Sie auf "Add Service".
- ➡ Wählen Sie Ihren Streamingdienst und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
- ➡ Klicken Sie auf „Create“, um das Konto anzulegen.

☆ Hinweis: trivum unterstützt ausschließlich kostenpflichtige Konten

☆ Tipp: Der M2 unterstützt AirPlay. So können Sie von Apple-Geräten aus ganz einfach beliebige Musik in die gewünschte Zone streamen.

5. Konfiguration sichern

Nach Abschluss der Einrichtung empfehlen wir, eine Sicherung Ihrer Konfiguration anzulegen:

- ➡ Öffnen Sie die MusicCenter WebConfig.
- ➡ Klicken Sie auf „Backup/Restore → Export/import configuration“.
- ➡ Folgen Sie den Anweisungen.

Für die komfortable Bedienung Ihres M2 empfehlen wir das trivum TouchPad.

6. trivum TouchPad verwendeN

- ➡ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem TouchPad die Software-Version 2.35 oder neuer installiert ist.
- ➡ Warten Sie einige Sekunden, bis das TouchPad hochgefahren ist.
- ➡ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Pair TouchPad with Audio System“.
- ➡ Tippen Sie auf „Select...“ und wählen Sie im Auswahlmenü das gewünschte trivum MusicCenter.

7. KNX verwenden

Die KNX-Programmierung des M2 erfolgt direkt im Webbrowser – zusätzliche KNX-Software ist nicht erforderlich.

- ➡ Öffnen Sie die MusicCenter WebConfig.
- ➡ Klicken Sie auf „KNX → Setup KNX communication“ und aktivieren Sie „use KNX / IP“.
- ➡ Folgen Sie den Anweisungen.

☆ Weitere Informationen zu KNX finden Sie unter:
https://www.trivum.com/trivum/docs/de/mcenter-knx.html


8. Weitere Dokumentation und Fehlerbehebung

So finden Sie hilfreiche Logdateien für Supportanfragen:

- ➡ Öffnen Sie die MusicCenter WebConfig.
- ➡ Klicken Sie auf „Logs & Warnings“.

© trivum technologies GmbH - 2026
Eierstr. 48 - 70199 Stuttgart
www.trivum.com

9. Anschlussplan



10. Benötigte Komponenten für die Installation

- Ethernet-Kabel
- Netzwerk mit DHCP-fähigem Router
- Browser (PC/Mac) oder trivum App
- Für den Line-/Digitaleingang: 3,5-mm-Klinkenstecker oder TOSLINK-Kabel mit Adapter
- Für den Line-/Digitalausgang: 3,5-mm-Klinkenstecker oder TOSLINK-Kabel mit Mini-TOSLINK-Adapter
- Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 4 Ohm
- Für Matrix-Verbindungen: USB-C-Kabel
  (Geeignet sind auch USB-C-3.0-Kabel mit 5 Gbit/s und 15 W, wie sie z. B. für Festplatten verwendet werden.)

Aktuelle Dokumentation und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website:
https://www.trivum.com

Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren trivum-Fachhändler oder schreiben Sie an:

© trivum technologies GmbH - 2026
Eierstr. 48 - 70199 Stuttgart
www.trivum.com